Gerar um relatório

Você pode gerar um relatório em PDF que contenha seus resultados de aquisição.



Visualização de resultados e compreensão dos diagnósticos

Quando uma medição é realizada, você pode ver os resultados em diferentes guias. Quando o aplicativo detecta problemas ou situações de medição ambíguas, é fornecido um diagnóstico para oferecer informações adicionais sobre problemas específicos do elemento de link.



Uso do seu módulo como uma fonte

Você pode operar o laser OTDR existente como uma fonte para fazer medidas de potência na outra extremidade da fibra.



O uso do medidor de potência em linha

O medidor de potência em linha mede a potência do link através da porta ativa de modo único, que também é usada para iOLMmedições. Ele pode ser equipado com dois canais para retirada de medidas do medidor de potência em múltiplos comprimentos de onda ao mesmo tempo.



© 2017 EXFO Inc. Todos os direitos reservados. Impresso no Canadá (2017-01) P/N:1070848 Versão: 1.0.0.1



iOLM intelligent Optical Link Mapper

O iOLM é um aplicativo otimizado para acessar/FTTx a caracterização de rede. Esse aplicativo baseado em OTDR usa aquisições multipulso e algoritmos avançados para fornecer informações detalhadas sobre cada elemento em um link.

O módulo iOLM pode ser equipado opcionalmente com um medidor de potência em linha. Opcionalmente, você pode medir os níveis de potência para dois comprimentos de onda em uma única aquisição, se dois comprimentos de onda forem usados no teste.

Nota: Dependendo do modelo e das opções que você adquiriu, alguns recursos podem não estar disponíveis.

Definição das preferências do usuário

Iniciar		Personalize a aparência e comportamento do seu iOLM aplicativo, incluindo a pasta de armazenamento padrão, relatórios e notificações de som.
ir Salvar Relatório		Pref. do usuário X
u principal Arquivo		Geral Relation K Functionalkades do arc avo
dentificação		Pasta pré-definida: C:\Users Pref. do usuário
onfig. de teste		Exp Geral Relation
ř. do usuário. .,	Toque em.	Image: Section Image: Section Unidade de de Unidade de de
		Reveter para def. fábrica
		OK Cancelar Aplicar
		3 Toque em.
		EVEA

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário.



Identificação de medidas

O recurso de autonomeamento é útil para criar um esquema de nomeação relevante para seus testes.



O uso de configurações de teste

Reverter para def. fábrica

Uma configuração de instalação padrão predefinida está disponível ao adquirir sua unidade. Você também pode criar suas próprias configurações de teste que vão atender às suas necessidades específicas.



ОК

Cancela

Configuração dos parâmetros de teste e início da aquisição

O iOLM realiza a aquisição na porta e nos comprimentos de onda selecionados, e os valores são preservados para a próxima aquisição. Diferentes tipos de teste, como o modo padrão ou o modo de loopback, estão disponíveis para atender às suas necessidades.

com as necessidades do seu

teste e insira os valores.

Nota: A caixa de seleção Fibra de loop permite testar em modo de loopback.

Sel



Selecione a opção com a qual você vai trabalhar (switch de multifibra ou	4			5	5 Toque em Iniciar ou		
, loonback bidirecional)	•	Iniciar					
loopback bidirecional).	Fonte OLM Visualização de link Elemen	Iniciar	OptiMode.				
	Tipo fibra/Porta/Comp. onda Fibras de Test						
	OS1 Modo único v 🗙 Fibra de la	inçamento: 5.0000	km A	🔤 🖬 🗈			
	X 1310 nm	0.0000 I	km 🦉 📁	Abrir Salvar Relation	·		
	1550 nm	ecep(ao: 0.0200	km "Ä	Menu principal			
		Med	k	Arquivo			
	Opções			Identificação			
Г	Automatizar a aquisição do comotador com	r varias ribras		Config. de teste			
	••	intellige	ent Optical Link Mapper - Loopback Bidirecion	al	- • •		
	Fonte OLM Visualiza	ição de link Elementos Info			Iniciar		
lecione para trabalhar com o	Tipo fibra/Porta/Comp. or	da hbras de Teste					
switch óntico de multifibra	OS2 Modo único	K fibra de lançamento:	0.2000 km	6	2 🖬 🖪		
switch optico de mutulibra.	🗙 1310 nm	Ebra de recepcão:	0.2000 km	<u>^</u>	brir Salvar Relatório		
	1550 nm	initia de recepção.	0.2000 km	M	anu principal		
			Medr	-	Jugaro P		
Selecione nara realizar	Opções M Bidrecional (somente	(conback)			Identificação		
				_	Config. de teste		
aquisições de loopback	Lanç	amento tour company_Bore	conal ella	1	vef. do usuário		
bidirecionais.		0	O Loop				
	Recei	aimento Your company_Bidre	conal				
	Conecte o iOLM ao fi	bra de lançamento e toque em "In	niciar".				
Selecione 1 ou 2 dependende	o da —	car un jumper ende o insolumen	to e o hora de lançamento.				
direção que deseia testar prime	viro						
anoşao que acoeja testal prim							
					<u>ର ଜ 🗖</u>		
	DefaultSetup			Próximo nome de arquivo: Your romnany R	idrecional.ioImbdr		