

# 注意事项

本信息仅适用于 **FTB-2/FTB-2 Pro** 和 **FTB-4 Pro** 设备。

**注意：** 本文档可在 [www.EXFO.com](http://www.EXFO.com) 上找到，有多种语言版本。

## 安装提手

您不但可以在您的设备上安装手提带，还可以安装提手。

**注意：** 如果想使用肩带（由 EXFO 单独销售），必须先安装提手。

**若要安装提手：**

1. 放置设备，使其前面板朝向您、顶部面板朝上。

**顶部面板**



2. 确保提手两端完全展开。
3. 将提手平摊在设备顶上，如下所示。



4. 将提手两端分别从两端的金属杠下方穿过。

5. 拉动提手带，直到每个 D 型金属环底部紧贴相应的金属杠。



6. 将提手带穿过 D 型金属环。



7. 将粘扣带两端向中间折叠粘紧，两端相连，不留空隙。



8. 将提手垫绕在提手带上，用粘扣带固定住。



现在，您就可以使用提手或安装肩带了。